

Bedienungsanleitung für das Keypad Plus (Erste Schritte)



Die nebenstehende Abbildung zeigt das Keypad plus. Oben in der Mitte befindet sich das Lesegerät für Ihre Transponder. Am unteren Rand befinden sich die drei Bedientasten „schärfen (Kreis geschlossen)“, „entschärfen“ (Kreis offen) oder Nachtmodus.

Schärfen der Anlage mit Zeitverzögerung:

Schliessen Sie alle Türen und Fenster, bevor Sie das Objekt verlassen. Lassen Sie ebenso die Haustür noch geschlossen. Berühren Sie das Keypad, um es aus dem Standbymodus zu aktivieren. (3 Finger). Die Lampen leuchten auf.

Berühren Sie mit Ihrem Chip den Chipleser mittig im oberen Bereich.

Tippen Sie auf das geschlossene Kreissymbol. Sie hören nun die Verzögerungs - Signaltöne und verlassen das Objekt. Verschließen Sie die Tür von Außen. Nach Ablauf der Verzögerung ist die Anlage scharf.

P.S. Im privaten Umfeld ist die Legitimierung vor der Scharfschaltung nicht obligatorisch. Hier können Sie evtl. direkt nach der Aktivierung die Schärfung (geschlossener Kreis) starten.

Entschärfen der Anlage mit Zeitverzögerung:

Öffnen Sie die Tür. Sie hören akustisch die Eingangsverzögerung der Alarmanlage.

Berühren Sie das Keypad, um es aus dem Standbymodus zu aktivieren. (3 Finger)

Berühren Sie mit Ihrem Chip den Chipleser mittig im oberen Bereich.

Tippen Sie innerhalb von 10 Sekunden auf das mittlere, offene Kreissymbol. Die Anlage ist entschärft.